

Guide de Référence Rapide

MiVoice 5304 IP Phone



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Écran | 5 Voyant DEL et touche programmable de la ligne 2 |
| 2 Indicateur de message/sonnerie | 6 Voyant DEL et touche de la ligne 1 |
| 3 Haut-parleur | 7 Commandes de volume, de haut-parleur et de contraste |
| 4 Touches programmables | 8 Clavier |
| | 9 Combiné |

Remarque : Votre administrateur système peut programmer des touches de fonction grâce aux touches programmables. Pour plus d'informations sur l'utilisation des touches programmables et sur d'autres fonctions de votre téléphone IP 5304, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone 5304 IP Phone*, disponible sur <http://edocs.mitel.com>, ou contactez votre administrateur.

Passer un appel

- 9 Décrochez le combiné.
- 8 Composez un numéro ; ou
- 4 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** programmée ; ou
- 4 Appuyez sur la touche **Recomposer** programmée.

Répondre à un appel

- 9 Décrochez le combiné ; ou
Si le combiné est déjà décroché, appuyez sur la touche de ligne clignotante 5 ou 6.

Mettre fin à un appel

- 9 Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en attente

- 4 Appuyez sur la touche **Mise en attente** programmée.

Le voyant DEL en regard de la ligne en attente se met à clignoter.

Reprendre un appel mis en attente

- 5 ou 6 Appuyez sur la touche de ligne clignotante.

Récupérer un message

- 9 Décrochez le combiné.
- 8 Composez le numéro de la messagerie vocale ; ou
- 4 Appuyez sur la touche **Indicateur de message en attente** programmée.

Suivez les indications pour récupérer le message.

Transférer un appel

- 4 Appuyez sur la touche **Transfert/Conférence** programmée, puis composez le numéro de destination du transfert.
- 9 Raccrochez lorsque vous entendez la sonnerie ou attendez une réponse, annoncez l'appel, puis raccrochez.

Conférences téléphoniques

Un appel est établi.

- 4 Appuyez sur la touche **Transfert/Conférence** programmée.
Composez le numéro du tiers souhaité lorsque vous entendez la tonalité.
Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur la touche **Transfert/Conférence** programmée.

Régler le volume du combiné et du haut-parleur

- 9 Décrochez le combiné.
- 7 Augmentez ou baissez le volume en appuyant sur les touches  ou , autant de fois que nécessaire.

Le volume du haut-parleur est ajusté si un appel de messagerie est en cours.

Régler le volume de la sonnerie

- 7 Augmentez ou baissez le volume en appuyant sur les touches  ou , autant de fois que nécessaire, pendant la sonnerie.

© Copyright 2016, Mitel Networks Corporation. Tous droits réservés.